

Special Assembly Instructions for StingRay Fender.

Please read these instructions before assembling your StingRay chopper.

StingRay Scooter front fender assembly:

After first fork leg is installed:

1. Assemble front fender to fork leg and hand tighten bolt. When installing second fork leg, remove fender mounting bolt first, assemble fork leg, and re-install fender mounting bolt. Hand tighten.

At end of fork assembly:

2. After fork and front wheel are completely assembled, center fender and tighten both mounting bolts securely.

1.



2.



If you have any questions, please consult your Owner's Manual or call Pacific Cycle Service Line at 1.800.626.2811 or email Pacific Cycle Service at: service@pacific-cycle.com.

Instructions d'assemblage spéciales pour la motocyclette StingRay « chopper ».

Veuillez lire ces instructions avant d'assembler votre motocyclette StingRay à fourche « chopper ».

La Asemblea de los guardabarros anteriores de la Stingray Scooter:

Despues de que instale la primera orquilla delantera:

1. Asemble el guardabarro delantero entre la orquilla y apriete el tornillo con mano. Cuando instale la segunda orquilla, quite el tornillo de montar el quardabarros, intale la orquilla, y vuelva a instalar el tornillo de montar el quardabarros. Apriete con mano.

Despues de instalar la orquilla delantera:

2. Despues de que instale la orquilla y el rin delantero, acomode el quardabarros en el medio y aprete los dos tornillos seguramente.

1.



2.



Si vous avez des questions, veuillez consulter votre manuel du propriétaire, communiquer avec le soutien technique de Pacific Cycle au 1 800 626-2811 ou envoyer un courriel à service@pacific-cycle.com.